NETTOYANT PISTOLET MOUSSE POLYURÉTHANE

Descriptif

- Aérosol nettoyant pour éliminer la mousse polyuréthane non durcie des outils et des supports.

Applications

- Nettoyage intérieur et extérieur des pistolets, directement après utilisation.
- Enlèvement immédiat des taches de mousse non durcies.

Caractéristiques

- Solvant : acétone.
- Propulseur : éther diméthylique.
- Couleur : incolore.

Mise en œuvre

- Visser l'aérosol sur le pistolet à mousse afin de le purger ou appliquer directement sur les taches de mousse non durcies pour les retirer immédiatement.

Stockage

- 12 mois en emballage fermé d'origine stocké dans un endroit sec, protégé des UV et à une température comprise entre +5 °C et +30 °C.
- Éviter le gel.
- L'aérosol ne doit pas être entreposé ou transporté à une température de 50 °C ou plus, se trouver à proximité de sources de chaleur ou exposé directement aux rayons du soleil.

Précautions d'emploi

- Le nettoyant est inflammable et combustible.
- Utiliser ce produit en zone parfaitement ventilée.
- Éviter de fumer ou d'exposer à l'électricité statique.
- Les vapeurs peuvent provoquer des vertiges.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Avant utilisation, il est préférable de lire la FDS (Fiche de Données de Sécurité) du produit.

Responsabilité

La société exploitant la marque EDIA décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

La gamme EDIA

Gencod	Code	Désignation Article
3491290068769	703170-01	NETTOYANT PISTOLET MOUSSE PU EDIA